



Mistmismistmistmist

Mieten

Gerade schöne neue Vorhänge besorgt, einen Moment drüber gefreut und peng reißt das Ding aus der Wand.. Haben wir das Vorhangband zu fest gezogen? Hing zu viel Gewicht dran? Oder doch einfach zu alt und zu viel Gezuppel über die Jahre (das wurde noch von der Vormieterin angebracht, unsicher wann, könnten aber schon an die 10 Jahre sein)? Und noch wichtiger: wo macht es jetzt Sinn wieder in die Wand zu bohren ohne dass die uns komplett kaputt geht? So ganz ohne Vorhänge ist ja auch blöd. Würde mich über tips und Mitleid freuen!



14



19



Share



Report

[+ Add a Comment](#)

Sort by: Best

[Search Comments](#)

BSB_Chun • 7h ago

Schlechte Dübel und schlechte Wand.

Die Billigdübel die beiliegen haben nur einen Zweck - in die Tonne geschmissen werden. Einmal ne Packung Fischer Duopower holen (kosten keine 10€) und Ruhe haben.

Was die Wand betrifft, das sieht mir nach sehr feinem Putz mit quasi keinem Zementanteil aus, den haben wir im Flur auch und der bröckelt selbst bei Nägeln runter. Eine Möglichkeit wäre, vorsichtig (ohne Schlag!) Die Löcher auf das nächstgrößere Dübelmaß (vermutlich 8mm) zu erweitern und es dann mit entsprechend größeren Dübeln und Schrauben nochmal zu versuchen. Bei der Bruchstelle um die Löcher umzu hilft nur spachteln



33



Reply



astronautica • 3h ago

Kann ich nur unterschreiben.

Schon ein Karton Duopower 8x40 hat mein Leben nachhaltig verbessert.



4



Reply



mc_kombuese • 6h ago

Putz muss doch keinen Zementanteil haben, es gibt viele Bindemittel für viele Anwendungen. Hier ist einfach nicht grundiert worden auf dem Unterputz, der Feinputz mit Gewebe hat besser zu haften, sofern da nicht ordentlich Gewalt angewendet wurde. Und wie schon richtig gesagt sind die Dübel und wie sie angebracht wurden das Hauptproblem. Vor dem spachteln das lose Gewebe mit Cutter wegschmeißen, das hat man sonst beim nächsten abschrauben wieder in der Hand.



2



Reply

[+ 1 more reply](#)



↑ 5 ↓ Reply ...

jvb2989 • 7h ago

Ich würde den umliegenden Putz entfernen, alles schön Verspachteln und danach wieder links oder rechts daneben bohren (falls möglich) ansonsten würde ich die Löcher offen halten und die Dübel mit Spachtelmasse reinkleben, das hat mir bei den grottigsten Wänden geholfen 🤪

↑ 5 ↓ Reply ...

youRFate • 7h ago

Schau wir groß die Löcher jetzt sind, evtl sind sie schon ne Nummer größer (8 statt 6 vermute ich mal). Wenn du willst, dass es nie wieder passiert, nimm injektionsmörtel und passende Dübel, vorher die Löcher aussaugen / ausblasen.

↑ 5 ↓ Reply ...



artificial_stupid_74 • 6h ago

Mit Blitzement zuspachteln und Dübel in frischen Zement stecken. Schrauben drauf aber nicht ganz reindreihen. Dann mit Spachtel fein spachteln und Schrauben reindreihen

↑ 5 ↓ Reply ...



Holymaddin • 5h ago

Was hattest du mit dem Haken vor bei so großen Schrauben? wolltest du dich selbst dranhängen?

⊖ ↑ 3 ↓ Reply ...



vianvive OP • 2h ago

Das ist der eine Teil eines Drahtseiles für Vorhänge.

↑ 2 ↓ Reply ...

+ 1 more reply

+ 1 more reply



butalive_666 • 6h ago

Das sind definitiv verkehrte Dübel.

↑ 2 ↓ Reply ...